

NÁVOD K OBSLUZE



eza ky
TR 310 (A3)
TR 410 (A4)

Úvod

Blahopřejeme Vám k zakoupení eza ky TR. Jsme přesvědčeni, že jste si vybrali správně. Tento typ eza ky je určen pro nejširší okruh zákazníků v domácnostech i kancelářích s délkou ezu 320 mm (TR 410) a 440 mm (TR 310).

Eza ky jsou vybaveny ezným kotoučem uzavřeným v plastovém pouzdře, předtírnými fotografickými formáty a měřidly cm na pracovní ploše.

Varování

- eza ku je možno používat v suchých prostorech s teplotou od -5 °C do +40 °C.
- Je zakázáno její použití v mokřích, vlhkých a venkovních prostorech a je určena pouze k účelům, které jsou uvedeny v tomto návodu.
- Je zakázáno jiné použití, zvláště to, kde by mohlo dojít k poškození nebo zničení eza ky, popřípadě poranění osob.

Instalace

- Vyjmě eza ku z krabice a odstraňte z ní přepravní polystyrénová tělesa.
- eza ku umístěte na pevný podstavec, který zaručuje pohodlnou obsluhu.

Návod k obsluze

1. pracovní plocha
2. ezná hlava
3. spodní protinář
4. pítlačné pravítko
5. postranní díl
6. vedoucí tyč
7. pojistná krytka



1. *K vyufití celé ezné délky eza ky posu te eznou hlavu (2) proti jednomu z obou postranních dílů (5).*
2. *Materiál, který chcete ezat, vložte mezi pítlačné pravítko a pracovní plochu eza ky.*
3. *ezný materiál zajist te p itisknutím pítlačného pravítka (4).*
4. *eza prove te protažením ezné hlavy (2) vedoucí tyčí (6). Pohyb p i ezení m je prob hnout v obou sm rech.*

Údržba a opravy

- Vým na ezné hlavy:

1. eznou hlavu posu te proti postrannímu dílu s pojistnou krytkou
 2. vytáhn te pojistnou krytku (7) v postranním dílu, vysu te a nadzvedn te vodící ty
 3. eznou hlavu stáhn te z vodící ty e
 4. náhradní eznou hlavu posu te na vodící ty i proti stávajícímu postrannímu dílu
 5. zabezpe te, aby kruhový n flp iléhal p ed spodním nořem (nikdy ne na n m)!
 6. vodící ty zasú te do postranního dílu a nasa te zp t pojistnou krytku
- P i poru-e kontaktujte prodejce, od kterého jste za ízení koupili. Tento Vám zprost edkuje jak p ípadnou záru ní, tak i pozáru ní opravu.

D leřité informace

- Nikdy nesahejte pod eznou hlavu eza ky, n flje velice ostrý.
- Nedotýkejte se ezných hran, jelikoř jsou velmi ostré hrozí nebezpe í zran ní.

P eprava, skladování, likvidace

- eza ku p epravujte vřdy v originálním balení dle symbol pro p epravu uvedených na krabici.
- eza ka neobsahuje řádné toxické látky ani jinak nebezpe né látky, a proto není nutný nestandardní postup p i likvidaci. Stroj i obal likvidujte jako t íd ný odpad. Plastové a neřeřezné ásti nespálujte, odevzdejte je do sb ren zabývajících se zpracováním a likvidací odpadu. P i likvidaci dodřfujte zásady ochrany řivotního prost edí.

Záruka

- Na Va-í eza ku a na v-echny její sou ásti a výrobní závady se vztahuje záruka v trvání 24 m síc od data jeho zakoupení.
- Pokud Va-e eza ka nefunguje správn , pro t te si znovu d kladn tento návod k obsluze.
- Jestřlfe závada nem ře být odstran na, uplatn te reklamaci u Va-eho prodejce. Ten Vám zajistí bezplatnou opravu nebo vým nu za bezvadný stroj.
- Tato záruka se nevztahuje na vady zp sobené hrubým zásahem, neopatrnou manipulací, neodbor-nou obsluhou nebo na řkody zp sobené b hem p epravy.
- Nelze uplatnit dal-í jinou záruku neřl vý-e jmenovanou.
- Podmínkou bezplatné reklamace je p edloření záru ního listu, dokladu o zakoupení stroje a dodání stroje v originálním obalu, který zamez í po-kození stroje b hem p epravy.

Technické charakteristiky

	TR 310	TR 410
délka ezu (mm)	440	320
max. síla ezné vrstvy (mm)	0,6	0,6
rozřm ry pracovního stolu (mm)	440 x 150	320 x 155
DIN formáty	ano	ano
cm-m idla	ano	ano
hmotnost (kg)	1,25	1,1
záruka (m síce)	24	24