

ARTA G60

Kapsový laminátor

Laminiergerät Plastifieuse

Plastificatrice

Plastificadora



Běžná bezpečnostní opatření

- Umístěte zařízení na stabilizovaný povrch
- **NEPOUŽÍVEJTE** zařízení pokud je poškozený napájecí kabel
- Ujistěte se, že materiál k laminaci neobsahuje kovové sponky nebo spony
- **NEPOKOUŠEJTE SE** otevřít ani jinak upravovat zařízení
- Chraňte zařízení a napájecí kabel před horkem a vodou
- **NEDOVOLTE** dětem používat zařízení
- Vždy po používání zařízení vypněte
- Zařízení vypojte ze zásuvky, pokud je delší dobu mimo provoz
- **NELAMINUJTE** prázdné laminovací kapsy
- Používejte výhradně laminovací kapsy vyhovující zařízení
- Dodržujte také pokyny zobrazeny na zařízení a nenechávejte nic v oblasti výstupu

Technické údaje (s výhradou ke změně)

	G60-EU	G60-US
Maximální šířka laminace	Až 335 mm (A3 formát)	13.19"
Šířka laminovacího pouzdra	75 – 250 mikronů	3 – 10 mil.
Rychlost laminace	Až 1000 mm / min.	Až 40" / min.
Obnovení při zaseknutí pouzdra	Ano	Ano
Zahřátí stroje	60 vteřin	60 vteřin
Automatické vypnutí	30 min.	30 min.
Výkon	220~240V/50-60Hz, 1200 W	120V/60Hz, 1200W
USB adaptér	DC 5V 1.5A	DC 5V 1.5A
Rozměry	520 x 175 x 160 mm	20.5" x 6.89" 6.29"
Váha	5.1 kg	11.2 libry

Rychlost laminace může záviset na sířce laminovacích kapes a papíru

Tipy pro delší životnost


- Běžný papír (mezi 180 – 250 g/m²)
- Zanechte zařízení asi 30 minut v pohotovostním režimu a samo se vypne
- Po kontinuálním používání nechte zařízení vychladnout



PROBLÉM ZASEKNUTÍ POUZDRA

- Vkládejte lam.kapsu / dokument správným směrem
- Laminaci provádějte pouze při dodržení okrajů Max. 5mm
- Laminaci provádějte **POUZE** když kontrolky svítí zeleně
- Zajistěte, aby byl za zařízením dostatek místa (500 mm, 20")

Laminování za tepla




Obr. 1
Vypínačem uvedte zařízení do provozu a zmáčkněte ON/OFF



Obr. 2
Zvolte přísluš. operaci tlačítkem dokument/foto/cold




Obr. 3
Po rozsvícení tlačítka READY a zaznění tónu je zařízení připraveno



Obr. 4
Umístěte lam.kapsu s materiálem do žlábků, uzavřeným koncem napřed



Obr. 5
Vyjměte dokončenou laminaci z výstupu na zadní straně zařízení



Obr. 6
V případě zaseknutí lam.kapsy vyjměte zaseknutou laminaci ze vstupu, eventuálně problém zařízení shledejte samo a zruší operaci



Obr. 7
Zařízení vypnete tlačítkem ON/OFF a přepnutím vypínače



Obr. 8
Připojte Vaše zařízení pomocí USB adaptéru. Laminátor podporuje jak Android, tak iOS.