

ARTA G10 HD

Kapsový laminátor



CB



FC



Prosím přečtěte si a dodržujte tyto bezpečnostní opatření:

- Tento laminátor používejte pouze k účelu laminování papírových dokumentů / fotografií.
- Laminátor musí být připojen pouze k napájecímu napětí odpovídajícímu elektrickému výkonu uvedenému na stroji.
- Laminátor by měl být připojen k zásuvce poblíž a snadno přístupné pro zařízení.
- Nepřipojujte k více adaptérům ani nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Zajistěte, aby žádná laminace neobsahovala kovové předměty, jako jsou sponky, sponky na papír.
- Nelaminujte prázdnou laminovací kapsu.
- Zajistěte, aby laminovaný materiál byl ve správné velikosti k použité laminovací kapse.
- Před dalším laminováním odstraňte hotovou laminaci z jednotky.
- Použijte vhodné laminovací kapsy pro požadované nastavení.
- Laminování začněte, až když příslušné LED světlo neblíká.
- Nepokoušejte se jednotku sami servisovat nebo opravovat.
- V případě poruchy odpojte jednotku ze zásuvky a obraťte se na autorizovaného servisního zástupce ohledně dalších požadovaných oprav.
- Pokud je poškozen kabel nebo zástrčka, laminátor nepoužívejte.
- Po každém použití stroj vypněte.
- Nedodržení těchto pokynů může mít za následek poškození / zranění a zneplatnění vaší záruky.

Specifikace/Technická data

	ARTA G10 HD -EU	ARTA G10 HD-US
Max. vstupní šíře	235mm	9"
Síla laminovací folie	75-250mic	3-10mil
Rychlost laminace	250 mm/min.	10" / min.
Funkce uvolnění lam. folie	Ano	Ano
Doba ohřevu	1 minuta	1minuta
Příkon	230/50HZ, 400W	120V/60HZ, 400W
Rozměry	360 x 112 x 65mm	14" x 4-7/16" x 2-1/2"
Hmotnost	1.1kg	2.4lbs

Upozornění na režim spánku:

Když je stroj zapnutý 30 minut, přejde do režimu spánku a LED diody budou po dobu asi 1 minuty jedna po druhé blikat. Můžete zvolit mezi stisknutím libovolného tlačítka pro opětovnou aktivaci provozu nebo odpojením jednotky.

